

Farveprogram

Der tages forbehold for afvigende farvegengivelse og tastefejl.
Oplyste RAL farve er den der ligger tættest op af original farven.



Mørkegrøn

RR11


NCS: S7010-G30Y



Gul

RR24

NCS: 1050-Y20R



Hvid

RR20

NCS: S1002-G50Y



Hvid

RR106

NCS: S0502-G



Rød

RR29


NCS: S5040-Y80R



Lysgrå

RR21

NCS: S2502-B



Mørkebrun

RR32

NCS: S8005-Y20R



Grå

RR22

NCS: S4005-B20G



Sort

RR33

NCS: S9000-N



Mørkegrå

RR23

NCS: S7502-B



Lysblå

RR34

NCS: S3020-B



Blå

RR35

NCS: S6020-R90B



Grafit metallic

RR45



Lysgrøn

RR36

NCS: S4020-G30Y



Silvermetallic

RR946

RAL: S9006



Silvermetallic

RR40

RAL: S9006



Teglød

RR750

NCS: S5030-Y70R



Mørk Silvermetallic

RR41

RAL: 9007



Brun

RR887

NCS: S8010-Y90R



Blå metallic

RR44



Grå

RR2G3

NCS: S3005-R80B